

BOOM Victoria

převratný produkt na posilování pánevního dna

Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Baterie: kuličky dobíjecí, USB kabel je součástí balení
ovladač CR2032, baterie je součástí balení
Provoz: 50-70 minut
Nabíjení: 60-120 minut
Délka: celkem 22 cm, použitelná 9 cm
Průměr: max. 3,5 cm
Odolnost: kuličky IPX7 = vodotěsný
ovladač není vodotěsný, neponořujte ho do vody
Dosah ovladače = cca 10 m



Popis výrobku:

Vibrující a pulzující venušiny kuličky s dálkovým ovladačem.

Nabíjení:

Před prvním použitím výrobek plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s magnetickým konektorem. Konektor přiložte na dva kovové kontakty na stříbrné koncovce antény. Polaritu ponechte na magnetech, nepřipojujte magnety, pokud se odpuzují. Při správném spojení začne blikat modrá kontrolka . Po úplném nabití kontrolka svítí trvale = produkt odpojte. Při nabíjení nelze produkt používat.

Po nabití produktu **vždy kabel odpojte od zdroje** (adaptér, notebook, PC apod.)!

Magnetický třmen i jack se mohou zkratovat a může dojít k poškození zdroje nebo dokonce požáru!

Dálkový ovladač je napájen baterií CR2032.

Ovládání:

Na těle výrobku je tlačítko  které stisknete na cca 2 sec. Kuličky krátce zavibrují a rozsvítí se modrá kontrolka. Nyní můžete krátkým stiskem zvolit tři základní vzrůstající vibrace, po kterých následuje 7 vibračních programů. To se cyklicky opakuje. Přidržením tlačítka na cca 2 sec. se vibrace vypnou.

Dálkové ovládání:

Pokud jsou kuličky ve stavu StandBy = tj. po zapnutí a krátkém zavibrování svítí modrá kontrolka, je možné krátkým stiskem tlačítka **W** ovládat stejné funkce. Tedy 3 klasické vibrace a 7 programů v opakujícím se cyklu.

Druhé tlačítko se symbolem  umožňuje ovládat úplně novou funkci. Přidržte toto tlačítko na cca 2 sec. Spustí se tím pulzní systém. Ve větší kuličce je silný elektromagnet a ocelová kulička uvnitř je protahována magnetem a pohybuje celými kuličkami. Krátkým stiskem pak můžete volit pět různých programů. Vypnutí této funkce se provádí opět přidržením tlačítka na cca 2 sec. Obě funkce mohou fungovat současně.

Použití:

V čem je VICTORIA jiná, unikátní?

Victoria má větší kuličku, uvnitř které se pohybuje ta menší. Zásadní rozdíl je v tom, že Victoria umí vnitřní kuličkou pohybovat pomocí magnetické energie, tedy bez toho aniž by se uživatelka jakkoliv pohybovala. Prostě, magnet kuličku přitáhne, ta narazí na stěnu vnější kuličky, způsobí dost znatelný otřes, magnet kuličku pustí, ta se vrátí na své původní místo a proces se opakuje, znovu a znovu. BUM BUM BUM ... vy sedíte, chodíte nebo dokonce pasivně ležíte na pohovce a Victorie posiluje vaše pánevní dno. Revoluční výrobek, nemyslíte?

Tyto kuličky mohou sloužit jednak ke stimulaci vnitřku vagíny dvěma různými způsoby, ale současně vyvolávají zajímavý efekt Kegelových cviků.

Poměrně silné pohyby při pulzech způsobují mimovolné stahy poševních svalů. Proto zkoušejte kuličky postupně – nejdříve na kratší dobu. Po použití můžete pociťovat svalovou únavu v oblasti pánve, a především pánevního dna. Při používání zkuste zavádět kuličky do různých hloubek, aby se procvičily všechny svaly.

Kovová koncovka je anténa a vždy musí zůstat vně vagíny!

Poměrně intenzivní stimulace je provázena příjemným vzrušením a ne vždy si nositelka plně uvědomuje, že s tímto produktem současně cvičí.

Lubrikační gel:

Při použití kuliček nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimku tvoří silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky. Nepoužívejte dezinfekce, které obsahují alkohol.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení a upozornění:

Výrobek obsahuje velmi silný magnet! Nepřibližujte k němu magneticky poškoditelné předměty jako jsou hodinky, kreditní a paměťové karty apod.

Produkt se může při větším výkonu zahřát.

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přeruš'te používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!