

BOOM TWINHEAD dvoumotorová oboustranná masážní hlavice

Návod k použití

Parametry:

Barva:	růžová
Materiál:	silikon lékařské kvality
Baterie:	nabíjecí, magnetická USB nabíječka
Rozměry:	délka – 24 cm, max. průměr – 4,2 cm
Výdrž:	dle stupně intenzity vibrací – až 2 hodiny
Voděodolnost:	výrobek lze omýt pod tekoucí vodou



Nabíjení:

1. Výrobek je poháněn dobíjecím akumulátorem. Výrobek může být od výrobce částečně nabitý. Před prvním použitím ho plně nabijte. První nabití může trvat až 4 hodiny.
2. Nabíječka (USB kabel) má na konci kabelu plastový třmen opatřený dvěma magnety. Pouhým přiložením ke dvěma kontaktům na masážní hlavici se nabíječka sama připojí.
3. V případě, že se tak nestane, připojte nejprve nabíjecí kabel do elektrického obvodu (tj. USB kabel propojte s počítačem; použít můžete i adaptér 220V/5V (není součástí balení) – v tomto případě adaptér zasuněte do zásuvky a propojte ho s nabíjecím kabelem vibrátoru). Chvilí počkejte – zaktivuje se magnetický účinek a kontakt bude automaticky připojen.
4. Blikající LED kontrolka signalizuje nabíjení.
5. Když LED kontrolka nepřetržitě svítí, znamená to, že je baterie nabitá.
6. Odpojte USB kabel. Masážní hlavice nefunguje během nabíjení!

Ovládání:

1. Masážní hlavice má dva na sobě nezávislé motory.
2. **Upozornění: horní a dolní motor hlavice nemohou fungovat současně!**
3. *Pohotovostní režim:* stiskněte a držte prostřední tlačítko () 3 až 5 sekund, dokud se kontrolka nerozsvítí. Kontrolka svítí, ale pomůcka ještě nevibruje.
4. *Zapnutí horního motoru* z pohotovostního režimu: vibrování započne po krátkém stisknutí tlačítka ▲. Tímto tlačítkem se pak rovněž přepíná mezi vibračními módy horního motoru (celkem 10 druhů různých vibračních módů).
5. Krátkým stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ se přepíná mezi dvěma motory.
6. *Zapnutí spodního motoru* z pohotovostního režimu, nebo když už je zapnutý druhý motor: krátce stiskněte tlačítko ▼ pro přepnutí na dolní motor. Tímto tlačítkem se pak rovněž přepíná mezi vibračními módy dolního motoru (celkem 10 druhů různých vibračních módů).

Lubrikační gel:

Na výrobek používejte pouze lubrikant na bázi vody nebo speciální silikonový lubrikant značky BOOM. V žádném případě nepoužívejte jiné druhy lubrikantů na silikonové bázi, protože by došlo k difuzi oleje do struktury povrchu silikonu, což by způsobilo jeho postupný rozklad a změnu vlastností.

Čištění:

1. Výrobek řádně očistěte před prvním použitím a dále po každém dalším použití.
2. Před čištěním výrobku se ujistěte, že výrobek není propojen nabíjecím kabelem se zdrojem elektrické energie.
3. Výrobek je ze silikonu. K mytí výrobku použijte nejlépe teplou vodu a jemné antibakteriální mýdlo nebo prostředky speciálně určené k čištění erotických pomůcek. V žádném případě nemyjte výrobek přípravky obsahujícími alkohol, aceton nebo benzín.
4. Po omytí výrobek otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna.
5. Výrobek nevyvářejte, nekládejte do mikrovlnné trouby nebo do myčky nádobí.
6. Neponořujte výrobek do vody.

Skladování:

1. Výrobek skladujte v bezprašném prostředí.
2. Skladujte ho odděleně od ostatních pomůcek. Silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.
3. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle nebo v extrémně horkém nebo extrémně chladném prostředí.
4. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.