

BOOM ClitRoll vibrátor na klitoris a G-bod

Návod k použití

Silný vibrátor se silikonovými jazýčky na stimulaci klitorisu a pohyblivou delší částí.

Parametry:

Materiál:	silikon
Baterie:	nabíjecí, USB kabel je součástí balení
Délka:	celkem 24 cm, použitelná část 14,5 cm
Průměr:	max. 3,5 cm
Vibrace:	7 vibračních módů, 7 rytmů pohybu delší části, 7 možností otáčení kolečka s jazýčky



Nabíjení:

1. Výrobek je poháněn dobíjecím akumulátorem. Výrobek může být od výrobce částečně nabitý. Před prvním použitím ho plně nabijte.
2. Vložte nabíjecí kolík do napájecího konektoru výrobku (označení DC - nachází se na zadní části vibrátoru) a USB kabelem ho propojte s počítačem. Použít můžete i adaptér 220V/5V (není součástí balení) - propojte adaptér s nabíjecím kabelem vibrátoru a zásuvkou elektrické energie.
3. Blikající LED kontrolky signalizují nabíjení.
4. Vibrátor nefunguje během nabíjení!

Ovládání:

1. Zapnutí/vypnutí vibrátoru - stiskněte tlačítko  po dobu 2 sekund. LED kontrolka tohoto tlačítka se rozsvítí.
2. Spuštění vibrací - každým dalším stisknutím tohoto tlačítka  se mění vibrační módy (k dispozici je celkem 7 vibračních módů).
3. Ke spuštění dalších funkcí – pohyb delší části a pohyb otočného kolečka - **musí být vibrátor zapnutý** (vibrace spuštěné být nemusí).
4. Otočné kolečko - prostřední tlačítko * - krátkými stisky tohoto tlačítka se mění režim rotací kolečka se silikonovými jazýčky. Tato otočná část vibrátoru pro stimulaci klitorisu pracuje v 7 režimech.
Pokud chcete tuto funkci vypnout, stiskněte a podržte prostřední tlačítko * po dobu cca 2 sekund.
5. Pohyb delší části - horní tlačítko - krátkými stisky se mění rytmus pohybu delší části vibrátoru. Pokud chcete tuto funkci vypnout, stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu cca 2 sekund.
6. Funkce (vibrace, pohyb delší části a otáčení kolečka) lze spustit buď všechny najednou nebo každou samostatně nebo si funkce libovolně nakombinovat. např. vibrace s otáčením kolečka, pohyb delší části s otáčením kolečka, atd.

Lubrikační gel:

Na výrobek používejte pouze lubrikant na bázi vody nebo speciální silikonový lubrikant značky BOOM. V žádném případě nepoužívejte jiné druhy lubrikantů na silikonové bázi, protože by došlo k difuzi oleje do struktury povrchu silikonu, což by způsobilo jeho postupný rozklad a změnu vlastností.

Čištění:

1. Výrobek řádně očistěte před prvním použitím a dále po každém dalším použití.
2. Před čištěním výrobku se ujistěte, že výrobek není propojen nabíjecím kabelem se zdrojem elektrické energie.
3. Vibrátor je vyroben ze silikonu. K mytí výrobku použijte nejlépe teplou vodu a jemné antibakteriální mýdlo nebo prostředky speciálně určené k čištění erotických pomůcek. V žádném případě nemyjte výrobek přípravky obsahujícími alkohol, aceton nebo benzín.
4. Po omytí výrobek otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna.
5. Výrobek nevyvářejte, nekládejte do mikrovlnné trouby nebo do myčky nádobí.

Skladování:

1. Výrobek skladujte v bezprašném prostředí.
2. Skladujte ho odděleně od ostatních pomůcek. Silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.
3. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle nebo v extrémně horkém nebo extrémně chladném prostředí.
4. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.