

BOOM Edwin vibrační erekční kroužek s dálkovým ovládáním

Parametry:

Barva: černá
Materiál: silikon + ABS
Délka: celkem – 9,69 cm; jazýček – 5 cm
Průměr: kroužek na penis – min. 3,5 a 4 cm
Vibrace: Střední, ostřejší. 10 vibračních módů - 3 základní módy + 7 vibračních programů
Nabíjení: 90-120 minut
Výdrž: 50-90 minut
Vodotěsnost: výrobek není vodotěsný;
IPX5 odolnost proti tryskající vodě
Baterie: kroužek – dobíjecí, USB kabel je součástí balení, dálkový ovladač - CR2032, baterie je součástí balení



Popis výrobku:

Vibrační kroužek s třmenem pod varlata, který zajišťuje ideální polohu a zabraňuje otáčení kroužku. Dosedová plocha na klitoris a jazýček pro stimulaci poševního vchodu mají výstupky pro zvýšení libida. Kroužek má tři stupně základních vibrací a 7 vibračních programů. Chromovaná ploška na kroužku je polopropustné zrcátko a prosvětluje se podle programů a při nabíjení.

Nabíjení

Před prvním použitím produkt plně nabijte!

Na boku kroužku (opačná strana ovládacího tlačítka) je nabíjecí zdířka, označená DC. Příložený USB kabel je na opačném konci opatřen dvoupólovým jackem 2,5 mm. Zasuňte konektor do zdířky opatrně, pomalu a až nadoraz. Při poškození silikonu ve vstupu do zdířky může být snížena voděodolnost. K výrobku není přiložen zdroj. Kabel připojujte k počítači nebo USB zdroji 5V s minimálním proudem 1A (nabíječky na mobil). Lze použít i silnější Powerbanky.

Nabíjení je indikováno blikajícím fialovým světlem. Podle výkonu nabíječky a stavu akumulátoru trvá nabíjení od 90 do 120 minut. Trvalé svícení fialového světla znamená ukončení nabíjení. Po skončení odpojte nabíječku – nenechávejte produkt připojený zbytečně dlouho.

Ovládání

Kroužek se ovládá jedním tlačítkem na levé straně s označením .

Přidržením tlačítka na 2-3 sekundy se výrobek **zapne** a uvede do pohotovostního stavu. To je indikováno plynulou změnou všech použitých barev podsvícení na stříbrné ploše. Dalším

(krátkým) stiskem tlačítka se zapínají vibrace v nejnižší intenzitě. Každé další stisknutí zvýší intenzitu. Třetí je nejvyšší a každé další stisknutí zapne postupně 7 vibračních programů.

Vypnutí se provede opět delším stiskem tlačítka  po dobu 2-3 sekund. Nové zapnutí vibrací začíná vždy na úrovni 1. Každá intenzita a každý program má svou vlastní barvu.

Dálkové ovládání

Kroužek má dálkové ovládání s dosahem cca 5 m podle překážek, které mohou být mezi kroužkem a dálkovým ovladačem. Ovládání má dvě tlačítka. Aby se mohlo dálkové ovládání použít, je nutno samotný kroužek uvést dlouhým stiskem do pohotovostního stavu (kombinované podsvícení) - tj. **kroužek musí být zapnutý!**

Dlouhým stiskem tlačítka  na dálkovém ovladači se pak spustí vibrace. Vibrace lze spustit i krátkým stiskem tlačítka s označením (~~). Toto tlačítko při každém dalším stisku mění programy (stejně jako tlačítko na samotném kroužku). Vypnutí kroužku se provede delším stiskem tlačítka .

Použití

Zapněte vibrátor do pohotovostního stavu, barvy se střídají.

Menší kroužek navlékněte až na kořen penisu. Spodním (větším) kroužkem provlékněte varlata. Mějte na paměti, že i pružný silikon má své pevnostní hranice. Přetržení kteréhokoli kroužku (neobsahuje-li vadu materiálu) není důvod k reklamaci. Nasazování kroužku můžete využít jako zábavnou přehru v páru.

Takové usazení kroužku zajišťuje, že vibrační část bude vždy nastavena proti klitoris. Speciální tvar jazýčku napomáhá k lepšímu roztažení poševního vchodu a lepšímu obnažení klitoris. Současně svými výstupky stimuluje horní stěnu pochvy.

Vyzkoušejte různé způsoby soulože a hledejte ideální styly pro maximální účinek. Půjčujte si dálkové ovládání navzájem – zjistíte, který program se líbí kterému partnerovi nejvíc.

Lubrikační gel:

Při použití kroužku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k podráždění vaší kůže vlivem nedostatečného vlhčení/lubrikace.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Péče o výrobek:

Před i po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Dálkový ovladač není určen pro kontakt s vodou!

Doporučení:

Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. saténové sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.