

BOOM Helen párový vibrátor s dálkovým ovládáním Návod k použití

Parametry:

Barva: zelená
Materiál: silikon
Délka: 8 cm
Průměr: min. 3,2 cm, max. 3,8 cm
Vibrace: 10 vibračních módů
Baterie: dobíjecí (vibrátor i dálkový ovladač)
Nabíjení: 70 minut
Výdrž: až 40 minut
Vodotěsnost: vibrátor IPX7 (může být ponořený ve vodě po dobu max 30 minut v hloubce max.1 metr)
dálkový ovladač není vodotěsný - do vody ho neponořujte!



Popis výrobku:

Párový vibrátor určený pro soulož, masturbaci i nošení pod oblečením.

Nabíjení

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 2,5 mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdířky **8** v ohybu vibrátoru úplně nadoraz. Vedle zdířky je značka **DC** a **C€**. Při správném zasunutí začne vedle ovládacího tlačítka blikat modrozelená kontrolka. Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití začne kontrolka svítit trvale. Poté produkt odpojte!

Dálkový ovladač se nabíjí podobným způsobem - otvor pro nabíjení najdete na špičce ovladače u značek **DC** a **C€**.

Ovládání

Na horní straně vibrátoru je tlačítko , jehož delším stiskem (2-3 sekundy) dojde k zapnutí vibrátoru do pohotovostního stavu. Kontrolka se rozsvítí. Nyní můžete ovládat vibrátor stejným tlačítkem. První tři krátká stlačení přepínají standardní vibrace ve 3 intenzitách. Další zmáčknutí přepíná 7 vibračních programů. Vypnutí se provádí dlouhým stiskem tohoto tlačítka po dobu 2-3 sekund. Po vypnutí a následném zapnutí se produkt opět zapíná do počátečního pohotovostního stavu = kontrolka svítí.

Dálkové ovládání

Dálkový ovladač má také pouze jedno tlačítko . **Pokud chcete vibrátor ovládat pomocí dálkového ovladače, musí být vibrátor zapnutý!** Je-li tedy vibrátor zapnutý v pohotovostním stavu, stačí krátký stisk na ovladači ke spuštění vibrací. Jejich sled je obdobný jako při ovládání přímo na vibrátoru. Dlouhým stiskem se vibrátor vypne. Ovšem pokud jej krátkým stiskem znovu zapnete, začne vibrátor vibrovat o jeden krok programu dále. Tedy jinak, zapnete-li vibrátor na 1. intenzitu vibrací, ovladačem jej vypnete a znovu zapnete, začne pracovat již v módu 2.

Použití

Primárně je vibrátor určen k zavedení do vagíny užším koncem. Širší díl se přitiskne do oblasti klitoris a podél užšího dílu se zavede penis. Při souloži v misionářské poloze se užší konec přitlačuje na G-bod a zvětšuje se i objem penisu. Muž svým kořenem penisu a podbřiškem přitlačuje širší konec na klitoris a poševní vchod.

Jiná možnost je soulož zezadu, při které si žena vnější díl přidržuje rukou. U párů, kde je nepoměr velikostí pohlaví, lze do vagíny zavést širší konec.

Některé ženy dokáží při masturbaci použít užší konec i análně – v tom případě je ale velmi nutná zvýšená hygiena a dezinfekce po použití.

Další možnost je zavedení širšího dílu do vagíny a úzký konec na klitoris (pod pevnějšími kalhotkami a kalhotami). Pak je možné použít vibrátor i na veřejnosti, kde je ovšem trochu větší okolní hluk, jelikož vibrace nejsou úplně tiché. Dálkový ovladač bude mít menší dosah (cca 5 m), protože přijímač v hlavním dílu bude více stíněný.

Pokud nejsou poškozeny vstupy pro nabíjecí konektory, je možné produkt (pouze vibrátor) použít i ve sprše nebo ve vaně.

Lubrikační gel:

Při použití párového vibrátoru nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k podráždění vaší kůže vlivem nedostatečného vlhčení/lubrikace.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud při používání výrobku zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem!

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. saténové sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.