

BOOM Richard stimulátor prostaty na dálkové ovládání Návod k použití

Parametry:

Barva: zelená
Materiál: silikon
Délka: použitelná 9,5 cm
Průměr: min. 2,5 cm, max. 3 cm
Vibrace: 10 vibračních módů
Baterie: dobíjecí, USB kabel je součástí balení
Nabíjení: 70 minut
Výdrž: 40 minut
Vodotěsnost: vibrátor IPX7 (může být ponořený ve vodě po dobu max. 30 minut v hloubce max. 1 metr)
dálkový ovladač není vodotěsný - do vody ho neponořujte!



Popis výrobku:

Vibrátor na prostatu s dálkovým ovládáním. Je určen především pro začátečníky nebo citlivější muže. Má dva motory – první je v posledním článku delší části a druhý je na konci kratší části. Oba motory fungují současně a stimulují prostatu z obou stran. Vibrátor má dálkové ovládání s dosahem 5-10 m podle stínění a překážek, které se mohou nacházet mezi výrobkem a dálkovým ovladačem.

Použití:

Vibrátor má jako primární využití stimulaci prostaty. Svými rozměry je určen především pro začátečníky. Vibrátor se zavádí malou špičkou ke kostrči a kratší vibračním dílem na perineum – oblast mezi konečníkem a šourkem. Z tohoto vnějšího prostoru jsou vibrace schopny proniknout k prostatě a tento efekt lze zvýšit tím, že se vibrátor mírně přitlačí směrem do těla. Dálkový ovladač je určen především pro samotného uživatele, ale samozřejmě ho lze svěřit druhé osobě a v rámci dosahu provádět různé legrace a schválnosti.

Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 2,5 mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdířky ☉ v ohybu vibrátoru úplně nadoraz. Vedle zdířky je značka **DC** a **C€**. Při správném zasunutí začne vedle ovládacího tlačítka blikat modrozelená kontrolka. Při zasouvání konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití začne kontrolka svítit trvale. Pak produkt odpojte!

Při nabíjení nelze vibrátor zapnout.

Dálkový ovladač se nabíjí podobným způsobem, otvor pro nabíjení je na špičce ovladače u značek **DC** a **C€**.

Ovládání:

Na spodní straně vibrátoru je tlačítko , jehož delším stiskem (2-3 sec) dojde k zapnutí vibrátoru do pohotovostního stavu. Kontrolka se rozsvítí. Nyní můžete ovládat vibrátor stejným tlačítkem. První tři krátká stlačení přepínají standardní vibrace ve 3 intenzitách. **Oba motory se ovládají současně.** Další zmáčknutí přepíná 7 programů. Vypnutí se provádím dlouhým stiskem tlačítka  po dobu 2-3 sekund. Po vypnutí a následném zapnutí se produkt opět zapíná do počátečního pohotovostního stavu = kontrolka svítí.

Dálkové ovládání:

Dálkový ovladač má obdobné jedno tlačítko . **Pokud chcete vibrátor ovládat pomocí dálkového ovladače, vibrátor musí být zapnutý!** Je-li vibrátor v pohotovostním stavu (zapnutý), stačí krátký stisk na ovladači ke spuštění vibrací. Jejich sled je obdobný jako při ovládání přímo na vibrátoru. Dlouhým stiskem se vibrátor vypne. Ovšem pokud jej krátkým stiskem znovu zapnete, začne vibrátor vibrovat o jeden krok programu dále. Tedy jinak, zapnete-li vibrátor na 1. intenzitu vibrací, ovladačem jej vypnete a znovu zapnete, začne pracovat již v módu 2.

Lubrikační gel:

Při použití vibrátoru nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k podráždění vaší kůže vlivem nedostatečného vlhčení/lubrikace.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte výrobek s jinými partnery

Dbejte zvýšené hygieny při análním použití

Přeruš'te používání, pokud při používání výrobku zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. saténové sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do plastových obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.