

BOOM Carl vibrační anální kolík na dálkové ovládání

Návod k použití

Parametry:

Barva: černá
Materiál: silikon + ABS
Délka: použitelná 13 cm, celková 16,4 cm
Průměr: min. 2 cm, max. 5 cm
Vibrace: 10 vibračních módů
Baterie: stimulátor – dobíjecí (USB kabel je součástí balení)
dálkové ovládání - CR 2032 (je součástí balení)
Nabíjení: 120 minut
Výdrž: až 60 minut
Vodotěsnost: IPX5 - výrobek **není** vodotěsný, je odolný proti stříkající vodě



Popis výrobku:

Poměrně sofistikovaný anální kolík (vibrátor) s rotační/masážní funkcí je velikostně určen pro pokročilejší a skutečně náročnější uživatele. Anatomicky je velmi propracovaný a má navíc ve zúženém krku (v oblasti análního svěrače) ukrytý kuličkový rotační válec. Ten se točí pod tenkým silikonem a příjemně masíruje citlivou oblast svěrače. Tuto masáž je možné spustit samostatně.

Nabíjení:

Před prvním použitím produkt plně nabijte!

Pod ovládacím panelem na rukojeti je nabíjecí zdířka , označená DC. Přiložený USB kabel je na opačném konci opatřen dvoupólovým jackem 2,5 mm. Zasuňte konektor do zdířky opatrně, pomalu a až nadoraz. Při poškození silikonu ve vstupu do zdířky může být snížena voděodolnost. K výrobku není přiložen zdroj. Kabel připojujte k počítači nebo USB zdroji 5V s minimálním proudem 1A (nabíječky na mobil). Lze použít i silnější Powerbanku.

Nabíjení je indikováno blikajícím světlem. Podle výkonu nabíječky a stavu akumulátoru trvá nabíjení cca 120 minut. Trvalé svícení světla znamená ukončení nabíjení. Po skončení odpojte nabíječku – nenechávejte produkt připojený zbytečně dlouho. **Při nabíjení nelze vibrátor zapnout.**

Ovládání:

Kolík má na hlavním panelu dvě tlačítka. Hlavní vypínač je tlačítko , které stisknete a přidržte po dobu 2-3 sekund. Rozsvítí se světle fialově obě tlačítka i podsvícení panelu. Toto je stav StanBy = vibrace i rotace jsou vypnuty, ale svítí podsvícení.

Dalším stiskem se spouští vibrace uvnitř kolíku. První tři stupně jsou zvyšující se standardní vibrace, po kterých následuje 7 vibračních programů. Po posledním programu se vrací stupeň jedna = nejslabší vibrace. Každý z deseti kroků má svou vlastní barvu tlačítek i podsvícení.

V kterémkoliv programu je možné spustit rotační masáž stiskem tlačítka . Rotace mají tři stupně rychlosti. Pokud nejsou spuštěny vibrace, mají rotační stupně vlastní barvy pro každou rychlost (červená > zelená > modrá). Pokud jsou vibrace zapnuty, mají v barevném podsvícení přednost. Obě tlačítka svítí vždy stejnou barvou.

Dálkové ovládání:

Vibrační kolík má také dálkový ovladač. **Pokud chcete kolík ovládat pomocí dálkového ovladače, je nutné nejprve kolík ručně zapnout do pohotovostního stavu.** Funkce jsou pak úplně stejné jako při ovládání kolíku tlačítka přímo na těle výrobku. Tlačítkem  je možné zapnout rotace ve třech stupních s různým podsvícením. Tlačítkem W se zapínají a přepínají vibrace. Pokud se zapnou vibrace tlačítkem, tak se podsvícení řídí stupněm vibrací. Delším přidržením kteréhokoliv z obou tlačítek se jejich funkce vypne. Při vypnutí kterékoliv funkce a jejímu následnému zapnutí, se obě funkce spustí v základním (nejnižším) módu. Pro úplné vypnutí vibrátoru je nutno použít tlačítko  na hlavním panelu vibrátoru.

Použití:

Anální kolík určen pro výrazný pocit naplnění análního prostoru i stimulaci prostaty. Svými rozměry je rozhodně určen pro pokročilejší a náročnější uživatele. Jeho zavádění provádějte opatrně, s dostatečnou lubrikací a pomalu. Ovládání na hlavním panelu není po zavedení zcela pohodlné, tak zavádějte kolík s vibrátorem v pohotovostním stavu a mějte připravené dálkové ovládání.

Vyjímání kolíku je třeba provádět pomalu a citlivě.

Lubrikační gel:

Při použití kolíku nezapomeňte na důkladnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k podráždění vaší kůže vlivem nedostatečného vlhčení/lubrikace.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou pro erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte výrobek s jinými partnery

Dbejte zvýšené hygieny při análním použití

Přerušte používání, pokud při používání výrobku zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

Výrobek nepatří do rukou dětem

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. saténové sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do plastových obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.