

BOOM Afrodité PRO automatický masturbátor

Návod k použití

Parametry:

Materiál: TPE + ABS
Napájení: dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
Rozměry: průměr minimální 1,5 , průměr maximální 4,5 cm
celková délka 19 cm,
použitelná délka (hloubka) 12 cm
Provoz: až 60 minut
Nabíjení: 180 minut
Odolnost: vložka je vodotěsná, tělo masturbátoru není vodotěsné



Popis výrobku:

Mechanický pánský masturbátor s pohybem, vibracemi, vyhříváním, dezinfekcí UV světlem a aktivním sušením. Masturbátor je uložený v elegantním luxusním kufříku.

Nabíjení:

Součástí výrobku je USB kabel s konektory USB a USB-C. Kabel je společný jak pro nabíjení masturbátoru, tak pro provoz krytu masturbátoru, který slouží jako stojánek na dezinfekci výrobku po omytí a také k jeho vysušení.



Před prvním použitím výrobek plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a USB-C. Konektor USB-C zasuněte do nabíjecí zdířky ve spodní části držadla.

Upozornění: Používejte pouze nabíječky s napětím nejvýše 5 voltů a proudem nejvýše 3 ampéry. Při nabíjení používejte pouze originální kabel, který najdete v balení. Použití nabíječek s jinými specifikacemi může výrobek nevratně poškodit. Nepoužívejte proto vlastní nabíječky a to včetně kabelu. Pokud zjistíte, že se vám výrobek s použitím originálního kabelu nenabíjí (na výrobku neblinká kontrolka), máte nevhodnou nabíječku (adaptér).

Pokud je výrobek nabitý, odpojte ho od zdroje. Výrobek nikdy nenechávejte připojený ke zdroji nepřiměřeně dlouho, např. přes celou noc.

Ve spodní části držadla – mezi USB zdířkou a tlačítky je pět fialových kontrollek, které znázorňují úroveň nabití. Svítí-li všechny trvale, je produkt nabitý. Při nabíjení nelze produkt používat.

Ovládání:

Hlavním vypínačem zařízení je tlačítko s označením ○. Stiskněte jej a přidržte na cca 3 sec. Tlačítko se rozsvítí a mechanika se 5x pohne tam a zpět. Současně se rozsvítí na zadní straně těla logo „ak“. Zařízení je připraveno.

Nyní máte možnost si vybrat dva druhy ovládání.

- 1) Pokud ○ stisknete znovu, dostáváte se do čtyř přednastavených programů, u kterých se mění rychlost a obsahují různé prodlevy. Programy se cyklicky opakují.
- 2) Na kolébce vedle tlačítka ○ je výstupek a zahloubení. Výstupek znamená „+“ a zahloubení „-“. Pokud stisknete výstupek, můžete volit mezi 7 rychlostmi trvalého pohybu. Při dosažení maxima se již nic nemění a pro snížení použijte kolébku na straně zahloubení. Pro vypnutí přidržte ○.

Obě funkce lze kombinovat. Zastavení masturbátoru se provádí stiskem a přidržením ○ na cca 2 sec.

Pokud je výrobek 20 minut v nečinnosti, automaticky se vypne.

Ovládání obsahuje také tlačítko {||}, které ovládá vibrátory. Vložka obsahuje dvě vibrační patrony v různých hloubkách. Jelikož je možno vložku otočit o 180° a vložit zpět, můžete si sami zvolit, zda vibrátor blíže u vstupu bude nahoře nebo dole. Opakovaným stiskem tlačítka {||} můžete přepínat 4 různé vibrační programy. Stiskem a přidržením se vibrace vypnou.

 je posledním ovládacím prvkem. Je-li zařízení připraveno, stiskněte  krátce a tlačítko začne blikat. Nyní probíhá po dobu 3 minut ohřívání, kontrolka bliká. Je určeno pro příjemnější a živočišnější pocit a současně i pro sušení.

Po dosažení max. teploty kontrolka svítí  trvale. Stabilně udržovaná teplota je cca 38°. Topení je ve spodní části vložky, nikoliv v jejím límci. Teplota je udržována po dobu dalších 27 minut. Celý proces ohřívání a vyhřátí vložky je tedy 30 minut.

Pokud tlačítko přidržíte znovu během ohřívání, vyhřívání se vypne. Chcete-li jej znovu zapnout, je nutné produkt restartovat = vypnout hlavním vypínačem ○ a znovu zapnout.

Použití:

Několik minut před použitím si zapněte hlavní vypínač a potom vyhřívání. Nechte masturbátor nahřát. Až se rozsvítí kontrolka  trvale, je vše připraveno.

Můžete zkusit používat Afrodité bez erekcce, protože pohybem vložky se velmi rychle dostaví sama. Je-li penis v erekci (i bez ní), naneste na něj dost velké množství lubrikačního gelu a trochu i do vložky a na její vstup.

Dále spusťte vibrace a ujistěte se, ve které poloze a programu jsou vám nejpříjemnější. Nyní zvolte kolébkou rychlost pohybu. Tělo produktu držte pevně, aby se pohyb uvnitř zaměřil především na penis, a nikoliv aby se pohybovalo celé tělo produktu. Nakonec vyzkoušejte pohybové programy krátkými stisky .

Lubrikační gel:

Při použití masturbátoru nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky a u tohoto produktu jej velmi doporučujeme. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití masturbátor vypněte.

Vložka: Uchopte límec vložky dvěma prsty ze stran a pootočte ho proti směru hodinových ručiček o cca 10°. Tím se uvolní bajonet límce. Nyní můžete vložku tahem ven vyjmout. Spodní část vložky je uvnitř uchycena pomocí silných magnetů. Jejich přitah musíte tahem překonat. Vodiče podél vložky jsou kroucené, aby se tahem nepoškodily.

Vložku můžete vypláchnout pod tekoucí vodou – je vodotěsná. Nepokoušejte se vložku rozebírat, dojde k jejímu poškození nebo alespoň ztratě vodotěsnosti. Uvnitř vložky jsou vibrátory a topení a vše je pečlivě uzavřeno.

Masturbátor není vodotěsný, nikdy ho nedávejte pod tekoucí vodu ani neponořujte do vody.

Po omytí osušte vložku zvenku, aby se nemohla dostat vlhkost do těla masturbátoru = mechaniky a elektroniky.

Dezinfekce UV světlem a aktivní sušení

Kryt masturbátoru slouží jako stojánek na dezinfekci produktu po omytí a sušení. Uvnitř krytu je perforovaný trn, na který se navlékne vložka. Ventilátor vhání do vložky vzduch a vysouší ji aktivně zevnitř. Dále je trn osazen UV LED diodami, které pomocí UV záření likvidují bakterie a viry na vnitřní povrchu vložky.



Stojánek funguje na přímé napájení pomocí přiloženého USB kabelu. Nasaďte vložku na trn stojánku. Kabel zasuňte do nabíjecí zdířky z boku stojánku a propojte se zdrojem elektrické energie. Dezinfekční a sušící cyklus se spustí, stojánek je barevně podsvícen a vydává tichý zvuk. Cyklus dezinfekce a sušení probíhá po dobu 1 hodiny, poté se automaticky vypne. Pokud chcete cyklus ukončit dříve, vytáhněte kabel ze stojánku.

Vsunutí vložky do těla masturbátoru: opatrně vsuňte vložku do těla zařízení a ujistěte se, že dno zapadlo přesně do středu a magnety jsou spojeny plnou silou. Není-li tam vložka ideálně zasunuta, může se za provozu ozývat klepání.

Nyní opět uveďte Afrodité do pohotovostního stavu = ○ svítí, zapněte opět topení a položte masturbátor vstupem vzhůru, aby mohla vysoušená vlhkost unikat nahoru.

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud produkt přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat - u tohoto výrobku zejména vložka. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, a především na slunci.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!