

BOOM CAROLINE

Vibrátor do kalhotek

Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon + ABS
Délka: celkem - 9 cm
Vibrace: 9 vibračních módů
Napájení: dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení, dálkové ovládání – baterie CR 2032, je součástí balení
Doba nabíjení: 90 – 120 min
Doba užití: až 60 min
Voděodolnost: IPX6, lze omýt pod tekoucí vodou



Vibrátor do kalhotek s magnetickým uchycením.

Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel se dvěma magnetickými konektory. Konektory na kabelu spojte s konektory, které najdete na jednom konci vibrátoru. Během nabíjení kontrolky na výrobku blikají. Po úplném nabití svítí trvale. Poté produkt odpojte!

Výrobek nefunguje během nabíjení.

U dálkového ovladače odstraňte vykukující papírový proužek ve směru šipky a tím uvolníte baterii, která je tímto chráněna před vybitím.

Popis výrobku:

Vibrátor se skládá ze dvou částí – těla a růžového srdce, které je přichyceno k tělu silným magnetem. Tělo má jeden větší a jeden menší výčnělek. Větší slouží ke stimulaci klitorisu a menší k částečné stimulaci poševního vchodu. Z druhé strany je umístěno tlačítko ve tvaru malého srdíčka.

Dále máte k dispozici dálkové ovládání a USB nabíjecí kabel.

Použití:

Oddělte srdíčko od těla vibrátoru a připevněte vibrátor tak, že na vnitřní stranu kalhotek položíte tělo vibrátoru růžovým kolečkem dolů a výčnělkem nahoru. Z vnější strany kalhotek přiložíte růžové srdce k růžovému kolečku, tím sevřete látku mezi tělem a srdcem a vibrátor v kalhotkách perfektně drží.

Ovládání:

Vibrátor se ovládá tlačítkem ve tvaru srdíčka a dálkovým ovladačem. Delším podržením srdíčka zapnete výrobek, rozsvítí se kontrolka. Vibrátor připevníte do kalhotek. **Dále** ovládáte výrobek **dálkovým ovladačem**. Stiskem tlačítka vlnka vybíráte z 9 intenzivních vibračních módů. Stiskem tlačítka pauza, přerušíte chod vibrací, opětovným stiskem zapínáte. Takto se můžete kdykoli během dne potěšit, pokud máte vibrátor v kalhotkách.

K úplnému vypnutí výrobku musíte stisknou svítící tlačítko přímo na vibrátoru.

Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte, v případě potřeby, na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody**. Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k podráždění vaší kůže vlivem nedostatečného vlhčení/lubrikace.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušte používání, pokud při používání výrobku zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem!

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především ne na slunci.

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.