

BOOM Rotační vibrátor s přísavkou Návod k použití

Parametry:

Materiál: silikon
Délka: celkem 19,8 cm, použitelná 16 cm
Průměr: max. 3,5 cm
Vibrace a rotace: 10 variant vibrací s rotacemi
Baterie: dobíjecí (vibrátor i dálkový ovladač)
Vodotěsnost: není vodotěsný



Popis výrobku:

Realistický vibrátor s rotací horní poloviny vibrátoru o 360 stupňů. Rotace probíhají jedním směrem. Obě funkce se ovládají jedním tlačítkem a jdou spustit pouze dohromady.

Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s konektory USB a jack 2,5 mm. Jack zasuněte do nabíjecí zdířky. Zdířka je označená DC a nachází se na krajním okraji vibrátoru mezi přísavkou a varlaty. Při správném zasunutí začne ovládací tlačítko blikat. Při zasunování konektoru buďte opatrní, aby nedošlo k poškození drobného otvoru, které by snížilo odolnost proti vodě. Po úplném nabití začne kontrolka svítit trvale. Poté produkt odpojte!

Dálkový ovladač se nabíjí podobným způsobem - kovový otvor pro nabíjení najdete na špičce ovladače.

Vibrátor nefunguje během nabíjení.

Ovládání:

Na spodní straně vibrátoru je tlačítko , jehož delším stiskem (2-3 sekundy) dojde k zapnutí vibrátoru do pohotovostního stavu. Kontrolka se rozsvítí. Každým dalším stiskem tohoto tlačítka se mění vibrační a rotační mód. Pro vypnutí vibrátoru opět stiskněte a přidržte tlačítko .

Když je vibrátor zapnutý, můžete použít i druhé tlačítko. Jeho stiskem dojde k eskalaci vibrací a rotací (tj. spustí se jejich maximální výkon). Dalším stiskem tohoto tlačítka se vibrace a rotace vrátí k původně zvolenému módu.

Dálkové ovládání:

Dálkový ovladač má také dvě tlačítka. **Pokud chcete vibrátor ovládat pomocí dálkového ovladače, musí být vibrátor zapnutý!** Je-li tedy vibrátor zapnutý v pohotovostním stavu, stačí krátký stisk tlačítka  na ovladači ke spuštění vibrací a rotací. Druhé tlačítko na ovladači má stejnou funkci jako druhé tlačítko na vibrátoru - eskalace rotací a vibrací

Lubrikační gel:

Při použití vibrátoru nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k podráždění vaší kůže vlivem nedostatečného vlhčení/lubrikace.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Budte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Přerušete používání, pokud při používání výrobku zaznamenáte nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem!

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů ze silikonu nebo jiných materiálů – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. saténové sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle a především na slunci.