

BOOM Beruška podtlakový stimulátor klitorisu

Návod k použití

Tak to tu ještě nebylo! Spojení tří rozdílných produktů vyústilo v kompaktní multifunkční stimulátor a tím je Beruška, takové 3v1. Umí stimulaci tlakovými vlnami jako to dělají produkty věhlasných značek, umí rozvibrovat váš klitoris jemnými nopky a nebo, pokud máte ráda krouživé pohyby v oblasti klitorisu, jste tu také správně.

Parametry:

Materiál:	silikon + ABS
Min. průměr:	2 cm
Max. průměr:	2,2 cm
Celková délka:	9 cm
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
Stimulace:	5 režimů (podtlakové vlny, vibrace, pulzace, krouživé pohyby)
Odolnost:	IPX6 – lze omýt pod tekoucí vodou

Popis výrobku:

Beruška je vyrobena ze sametově jemného silikonu, doplněna bílým zdobením z ABS plastu. Je to taková „šiška“ s tykadélky a třemi výstupy. A právě to je to kouzlo – každý výstup je jiný, každý umí něco jiného, každý je schopen vás uspokojit.



Všechny výstupy a režimy se zapínají a ovládají najednou.

- 1) **„ÚSTA“** ústrojí uvnitř dokáže během vteřiny několikrát nasát váš klitoris a zase jej pustit, aniž by se ho přístroj dotýkal. Tato funkce "sání" je velmi účinná a má potenciál většinu žen přivést na vrchol během dvou či několika málo minut.
- 2) **„KARTÁČEK“** pokud máte ráda přímý kontakt, je zde jemný vibrační kartáček - ploška, která jakoby rezonuje, tedy pulzuje vpřed a vzad.
- 3) **„PRSTÍK“** krouží a vibruje. Je vhodný pro přímý kontakt a stimulaci klitorisu.

Beruška vychází vstříc ženám s citlivějším klitorisem a svými třemi funkcemi i těm, které mají rády pestrost. Podtlaková stimulace je totiž jemnější než u jiných podtlakových stimulátorů. Podobně jemná je i

stimulace prostřednictvím krouživého prstíku a vibračního kartáčku. Beruška je vhodná i pro dívky a ženy, které teprve své tělo objevují a zkoušejí svá „poprvé“.

Ovládací tlačítka jsou umístěna na boku stimulátoru  a  a na druhém je miniaturní otvor „DC“ pro nabití pomocí USB kabelu zakončeném jackem.

Nabíjení

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel s úzkým koncem „jack“. Jack opatrně protlačte kolmo skrz otvor a poté zcela zasuňte do otvoru. Začne blikat kontrolka , po úplném dobití zhasne.

Ovládání

Delším podržením  zapnete/vypnete všechny výstupy stimulátoru. Zároveň se spustí 1. režim všech podtlakových vln, vibrací, pulzací a krouživých pohybů. Jednotlivými stisky  vybíráte z 5 vibračních, Rotačních, vibračních a podtlakových režimů. Šestým stiskem se vše vrátí do 1. režimu.



Lubrikační gel:

Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky. Pozor dejte při čištění otvoru s membránou „ÚSTA“, velmi opatrně vysušte např. vatovou tyčinkou tak, abyste membránu nepoškodili, tím by došlo k znehodnocení výrobku.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Bud'te opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebrat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.