

# BOOM Granville vibrátor s jazýčkem

## Návod k použití

Elegantní vibrátor s tepajícími ploškami, které masírují G bod a vaginu, a kmitajícím jazýčkem určeným pro stimulaci klitorisu. Díky klenutému tělu vše přilne přesně tam, kde má.

### Parametry:

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Materiál:         | silikon + ABS                                        |
| Celková délka:    | 22,6 cm                                              |
| Použitelná délka: | 10 cm                                                |
| Délka jazýčku:    | 3,3 cm                                               |
| Funkce:           | 10 módů kmitů<br>10 tepajících módů                  |
| Napájení:         | dobíjecí akumulátor,<br>USB kabel je součástí balení |
| Doba nabíjení:    | 90 min                                               |
| Doba užití:       | 50 - 60 min                                          |
| Voděodolnost:     | IPX6, lze omýt pod tekoucí vodou                     |

### Popis výrobku:

Vibrátor se skládá ze dvou částí – těla a jazýčku.

**Klenuté tělo** je zakončeno rozšiřující se špičkou. Na špičce jsou dvě plošky. Uvnitř špičky je umístěn mechanismus, který způsobuje tepot těchto plošek. Tepot je tak silný, že rozvibruje tělo vibrátoru.

**Kmitající jazýček** je měkký, pružný, vystupuje z předsazené části vibrátoru, jejíž okraje jsou jemné a pružné. Masivnější rukojeť se příjemně drží. Z přední strany jsou na ní dvě ovládací tlačítka a z druhé magnetické porty pro USB kabel. Vibrátor je vyroben z jemného silikonu, pouze zdobení na rukojeti je z ABS plastu.

### Nabíjení:

Před prvním použitím vibrátor plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen speciální USB kabel se dvěma magnetickými konektory. Tyto spojte s porty vibrátoru. Během nabíjení blikají ovládací tlačítka na vibrátoru. Po úplném nabití produkt odpojte. Výrobek nefunguje během nabíjení!

### Použití:

Před prvním použitím se s produktem podrobně seznáme. Vyzkoušejte sílu tepotu plošek a rychlost kmitajícího jazýčku nejprve v dlani.



### Ovládání:

Vibrátor se ovládá dvěma tlačítky:  a . Delším podržením  (cca 1,5 sec) vibrátor zapnete do tzv. stand-by režimu, rozsvítí se ovládací tlačítko. Krátkým stiskem  spustíte 1. mód kmitání jazýčku a dalšími stisky volíte z 10 módů kmitů.

Krátkým stiskem  spustíte tepot plošek. Dalšími stisky  vybíráte z 10 módů tepotu.

Delším podržením  tuto funkci vypnete. Delším podržením  vibrátor zcela vypnete.

**Funkce lze ovládat samostatně, nebo je lze libovolně kombinovat.**

**Lubrikační gel:** Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek.

Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové.

Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

### Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

### Doporučení:

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušte používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.