

## BOOM ClitRoll vibrátor na klitoris a G-bod

### Návod k použití

Silný vibrátor se silikonovými jazýčky na stimulaci klitorisu.

#### Parametry:

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Materiál: | silikon                                                    |
| Baterie:  | nabíjecí, USB kabel je součástí balení                     |
| Délka:    | celkem 24 cm, použitelná část 14,5 cm                      |
| Průměr:   | max. 3,2 cm                                                |
| Vibrace:  | 7 vibračních módů,<br>7 možností otáčení kolečka s jazýčky |



#### Nabíjení:

1. Výrobek je poháněn dobíjecím akumulátorem. Výrobek může být od výrobce částečně nabitý. Před prvním použitím ho plně nabijte.
2. Vložte nabíjecí kolík do napájecího konektoru výrobku (označení DC - nachází se na zadní části vibrátoru) a USB kabelem ho propojte s počítačem. Použít můžete i adaptér 220V/5V (není součástí balení) - propojte adaptér s nabíjecím kabelem vibrátoru a zásuvkou elektrické energie.
3. Blikající LED kontrolky signalizují nabíjení.
4. Vibrátor nefunguje během nabíjení!

#### Ovládání:

1. Zapnutí/vypnutí vibrátoru - stiskněte tlačítko  po dobu 2 sekund. LED kontrolka tohoto tlačítka se rozsvítí.
2. Pro spuštění vibrací a otáčení kolečka musí být vibrátor zapnutý.
3. Spuštění vibrací - krátkými stisky horního tlačítka se mění vibrační módy (k dispozici je celkem 7 vibračních módů). Pokud chcete tuto funkci vypnout, stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu cca 2 sekund.
4. Otočné kolečko - prostřední tlačítko \* - krátkými stisky tohoto tlačítka se mění režim rotací kolečka se silikonovými jazýčky. Tato otočná část vibrátoru pro stimulaci klitorisu pracuje v 7 režimech. Pokud chcete tuto funkci vypnout, stiskněte a podržte prostřední tlačítko \* po dobu cca 2 sekund.
5. Obě funkce (vibrace a otáčení kolečka) lze spustit buď současně nebo každou samostatně.

#### Lubrikační gel:

Na výrobek používejte pouze lubrikant na bázi vody nebo speciální silikonový lubrikant značky BOOM. V žádném případě nepoužívejte jiné druhy lubrikantů na silikonové bázi, protože by došlo k difuzi oleje do struktury povrchu silikonu, což by způsobilo jeho postupný rozklad a změnu vlastností.

**Čištění:**

1. Výrobek řádně očistěte před prvním použitím a dále po každém dalším použití.
2. Před čištěním výrobku se ujistěte, že výrobek není propojen nabíjecím kabelem se zdrojem elektrické energie.
3. Vibrátor je vyroben ze silikonu. K mytí výrobku použijte nejlépe teplou vodu a jemné antibakteriální mýdlo nebo prostředky speciálně určené k čištění erotických pomůcek. V žádném případě nemyjte výrobek přípravky obsahujícími alkohol, aceton nebo benzín.
4. Po omytí výrobek otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna.
5. Výrobek nevyvářejte, nekládejte do mikrovlnné trouby nebo do myčky nádobí.

**Skladování:**

1. Výrobek skladujte v bezprašném prostředí.
2. Skladujte ho odděleně od ostatních pomůcek. Silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.
3. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle nebo v extrémně horkém nebo extrémně chladném prostředí.
4. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.