

BOOM The King vibrátor

Návod k použití

Elegantní vibrátor s vrstvou tekutého silikonu na povrchu pro vaše královské orgasmy.

Parametry:

Materiál:	silikon
Baterie:	nabíjecí, USB kabel je součástí balení
Délka:	celkem 21,1 cm
Průměr:	max. 3,9 cm
Nabíjení:	3,5 hodiny
Výdrž:	až 1,5 hodiny, dle intenzity zvoleného vibračního módu
Vibrace:	10 vibračních módů



Nabíjení:

1. Výrobek je poháněn dobíjecím akumulátorem. Výrobek může být od výrobce částečně nabitý. Před prvním použitím ho plně nabijte.
2. Vložte nabíjecí kolík USB kabelu do otvoru pro nabíjení (nachází se na zadní části vibrátoru pod logem BOOM) a kabel propojte s počítačem. Použít můžete i adaptér 220V/5V (není součástí balení) - propojte adaptér s nabíjecím kabelem vibrátoru a zásuvkou elektrické energie.
3. Blikající červená LED kontrolka signalizuje nabíjení.
4. Vibrátor nefunguje během nabíjení!

Ovládání:

1. Zapnutí/vypnutí vibrátoru - stiskněte tlačítko  po dobu 2 sekund. Rozsvítí se bílá LED kontrolka.
2. Spuštění a ovládání vibrací - krátkými stisky tlačítka **W** se mění vibrační módy.
3. Funkce vyhřívání – vibrátor musí být zapnutý. Poté stiskněte a podržte (cca 2 sekundy) tlačítko **H**. Při zahřívání vibrátoru střídavě bliká bílá a červená LED kontrolka.
4. Funkce vyhřívání funguje pouze samostatně - nefunguje současně se spuštěnými vibracemi.

Lubrikační gel:

Na výrobek používejte pouze lubrikant na bázi vody nebo speciální silikonový lubrikant značky BOOM. V žádném případě nepoužívejte jiné druhy lubrikantů na silikonové bázi, protože by došlo k difuzi oleje do struktury povrchu silikonu, což by způsobilo jeho postupný rozklad a změnu vlastností.

Čištění:

1. Výrobek řádně očistěte před prvním použitím a dále po každém dalším použití.
2. Před čištěním výrobku se ujistěte, že výrobek není propojen nabíjecím kabelem se zdrojem elektrické energie.
3. Vibrátor je vyroben ze silikonu. K mytí výrobku použijte nejlépe teplou vodu a jemné antibakteriální mýdlo nebo prostředky speciálně určené k čištění erotických pomůcek. V žádném případě nemyjte výrobek přípravky obsahujícími alkohol, aceton nebo benzín.
4. Po omytí výrobek otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna.
5. Výrobek nevyvářejte, nekládejte do mikrovlnné trouby nebo do myčky nádobí.

Skladování:

1. Výrobek skladujte v bezprašném prostředí.
2. Skladujte ho odděleně od ostatních pomůcek. Silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.
3. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle nebo v extrémně horkém nebo extrémně chladném prostředí.
4. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.