

BOOM DITO CHYTRÉ VIBRÁTORY NÁVOD K POUŽITÍ



BOOM DITO ALPHA CHYTRÝ VIBRÁTOR – FIALOVÝ
BOOM DITO ALPHA CHYTRÝ VIBRÁTOR – RŮŽOVÝ




BOOM DITO BETA CHYTRÝ VIBRÁTOR – FIALOVÝ
BOOM DITO DELTA CHYTRÝ VIBRÁTOR – RŮŽOVÝ

BOOM DITO

chytré vibrátory jsou inteligentní vibrátory s gyroskopovou technologií, **inteligentním nastavením frekvence vibrací pomocí mobilní aplikace** a s dalšími přednostmi. Jsou vyrobeny **ze silikonu medicínské kvality**, jsou hypoalergenní a s **výkonným dobíjecím akumulátorem**.

POPIS VÝROBKU

- 1 Přepínač módů nahoru ⊕
- 2 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí ⏻
- 3 Přepínač módů dolů ⊖
- 4 Napájecí konektor



PARAMETRY

materiál: **vysoce elastický pevný silikon medicínské kvality**

nabíjení: **nabíjecí baterie, USB kabel**

doba nabíjení: **4 hodiny**

doba použití: **2 hodiny**

voděodolnost: **výrobky jsou voděodolné, to znamená, že je lze omýt pod tekoucí vodou**
Nejsou však určeny pro používání ve vodě!

vibrace: **7 vibračních módů**

příslušenství: **1x vibrátor, 1x USB kabel, 1x manuál**

PRACOVNÍ REŽIM

Každý výrobek pracuje ve dvou režimech:

- 1 s mobilní aplikací
- 2 bez mobilní aplikace - off line/standardně tlačítky na těle vibrátoru

STAŽENÍ APLIKACE

Stáhněte si aplikaci z oficiálních zdrojů iOS nebo Android těmito způsoby:

- 1 přihlaste se na **play.google.com/store** a stáhněte si **aplikaci HACKBUTEER**
- 2 nebo stáhněte si aplikaci na **http://app.cst2002.com**
- 3 nebo naskenujte QR kód

Verze operačního systému chytrého telefonu nebo tabletu by měla být Android 4.0/iOS 7.0 a vyšší. Více informací pro použití mobilní aplikace najdete na **www.sexshop.cz** přímo u daného výrobku.

www.sexshop.cz

VOLETE ZDARMA
800 100 629

+420 495 532 839
obchod@sexshop.cz

SEXSHOP

NABÍJENÍ

Výrobky jsou poháněny dobíjecím akumulátorem. Před prvním použitím je třeba je nabít!
Výrobky mohou být od výrobce částečně nabité. I v tomto případě je před použitím plně nabijte.

- 1 Vložte nabíjecí kolík do napájecího konektoru výrobku a USB kabelem ho propojte s počítačem. Použit můžete i adaptér 220V/5V - propojte adaptér s nabíjecím kabelem vibrátoru.
- 2 Svítící LED kontrolka signalizuje nabíjení. **Vibrátor nefunguje při nabíjení!**
- 3 Když LED kontrolka zhasne, znamená to, že je baterie nabita. Odpojte USB kabel v nejkratší možné době poté, co zjistíte, že je vibrátor plně nabitý. Další nabíjení již nabitého přístroje pouze snižuje životnost baterie.


POUŽITÍ

Aby se zabránilo nesprávnému použití, mají vibrátory DITO funkci **odemknout/zamknout**.





odemknutí: **podržte tlačítko**  **dokud LED kontrolka nezačne nepřetržitě blikat – nyní je vibrátor odemknutý a můžete ho začít používat.**

zamknutí: **podržte tlačítko**  **dokud LED kontrolka nepřestane blikat – nyní je vibrátor vypnutý.**

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ VIBRÁTORU PŘI POUŽITÍ MOBILNÍ APLIKACE

- 1 Zapněte Bluetooth ve vašem mobilním telefonu. Na některých telefonech je při prvním použití – spárování aplikace s vibrátorem vyžadováno telefonem zadání bezpečnostního PINu. Pro vibrátory DITO by to mělo být 2014 respektive 2015.
- 2 Na vibrátoru podržte tlačítko , LED kontrolka bliká.
- 3 Vibrátor začne vyhledávat kompatibilní zařízení přes Bluetooth. Ujistěte se, prosím, že váš mobilní telefon nebo tablet přenos pomocí Bluetooth umožňuje.
- 4 Spusťte aplikaci ve vašem mobilním telefonu a spojte ji s vibrátorem.

OVLÁDÁNÍ VIBRÁTORU POMOCÍ TLAČÍTEK

Vibrátory **DITO** mají 7 vibračních módů. V pracovním režimu zmáčkněte tlačítko , kterým můžete měnit vibrační módy. Pokud u posledního módu opět zmáčkněte tlačítko , vrátíte se zpět k vibračnímu módu č. 1. Pokud v pracovním režimu stisknete tlačítko , vracíte se ve výběru vibračních módů postupně zpět. U módu č. 1 se již po stisku tlačítka  vibrační mód nezmění.

U vibrátorů **BOOM DITO Alpha chytrý vibrátor – fialový** a **BOOM DITO Alpha chytrý vibrátor – růžový** jsou těmito tlačítky ovládány obě části vibrátoru najednou. Jak přední, kratší vibrátor na stimulaci klitorisu, tak hlavní vibrátor.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Správný způsob čištění a udržování vibrátoru může prodloužit jeho životnost.

- 1 Vibrátor důkladně omyjte a vydezinfikujte před prvním použitím a dále pokaždé před a po použití.
- 2 Vibrátor lze při čištění namočit do horké vody, ne však déle než na 2 minuty.
- 3 Na mytí výrobku používejte jemné a tekuté čisticí prostředky, které jsou určeny speciálně pro erotické výrobky.
- 4 Nepoužívejte benzínové ani acetonové čističe.

LUBRIKANT

Na povrch vibrátoru používejte lubrikanty na vodní bázi nebo speciální silikonový lubrikant značky BOOM. Nepoužívejte jiné druhy silikonových lubrikantů nebo lubrikanty na olejové bázi, dále masážní olej, krém na ruce nebo čisticí roztok, protože působí na tento produkt negativně, a to zejména na jeho silikonové části.

SKLADOVÁNÍ

- 1 Po použití a očištění vibrátoru jej nechte oschnout a poté ho uložte do suchého a bezprašného prostředí.
- 2 Neskladujte výrobek v blízkosti předmětů vyrobených z jiných materiálů. Silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.
- 3 Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí!
Buďte ohleduplní ke svému zdraví, nesdílejte výrobek s nikým dalším.
Přestaňte výrobek používat:

- pokud se necítíte dobře
- jestliže zjistíte, že povrch vibrátoru není hladký
- pokud je vibrátor rozbitý.

další informace na:

www.boom.cz



www.sexshop.cz



800 100 629



+420 495 532 839



obchod@sexshop.cz

 **SEXSHOP** 